Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	Vol -	Vol -
1	1	OK	OK
2	2	Down	Down
3	3	P-	CH- / Page-
4	4	i	Info / Angle
5	5	CL	D. Menu / Top
6	6	Mute	Mute / Dimmer
7	7	TXT	Text / Goto
8	8	Red	Red / Netflix / Search
9	9	Rec	Rec / Rec Mode
0	0	Green	Green / APP / Repeat
AV	AV / Input / RDS	Timer	Sleep / Timer
Up	Up	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
P+	CH+ / Page+	Picture	Picture / Format
Right	Right	Blue	Blue / Prime Video / Random
Vol +	Vol +	Sound	Sound / Title
Left	Left	(I) -	Shift + CH- / Page-

Original	Substitut	Original	Substitut
(I)+	SHIFT + CH PAGE Shift + CH+ /		
☼-	PRESET- I << / Preset-		
☼+	PRESET+ >>I / Preset+		
<<	TUNE- << / Tune-		
Play	SLOW Play / Slow		
>>	TUNE+ >> / Tune+		
Pause	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze		
INDEX Index + <<	SHIFT + TUNE- Shift + << /		
INDEX Index + >	SHIFT + TUNE+ Shift + >> /		
Stop	HOLD Stop / Hold		