Original		Substitut	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
CD/SD/USB	CD/SD/USB	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
AUX/BT	AUX/BT	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
RADIO	Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
MENU	☼/Menu	HOME MENU	Menu / Home

Original		Substitut	
	Up		Up
	Down		Down
	Left		Left
	Right		Right
▶II OK	OK/Play/Pause	OK	OK
	Vol -	VOL −	Vol -
	Vol +	+ VOL	Vol +
OSC	Sound/DSC	TITLE SOUND	Sound / Title
	Recall	RETURN BACK	Back / Return
INT	X/Int	PRESET+ ▶▶I	>>I / Preset+
STEREO	Stop/Stereo	HOLD ■	Stop / Hold
PROG	Timer/Prog	SHIFT + PROGRAM TV/RADIO	Shift + TV/Radio / Program
	Timer	SHIFT + TIMER SLEEP	Shift + Sleep / Timer
WEC/NAP	WEC/NAP	LIST SMART	Smart / List
SLEEP S	S/Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer