Original		Substitut	
	Power		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
LANG.	Lang	AUDIO	Audio / Lang I/II
	[=]. .	SUBTITLE	Subtitle / EQ
	Mute	MUTE	Mute / Dimmer
	Home	SHIFT + MENU	Shift + Menu /
	Smart	SMART	Smart / List
V +	Vol +	VOL +	Vol +

Original		Substitut	
V −	Vol -	VOL −	Vol -
P	P+	CH + PAGE	CH+ / Page+
P	P-	CH − PAGE	CH- / Page-
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	[G]	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
i	i	INFO	Info / Angle
←	←	BACK	Back / Return
EXIT	Exit	EXIT	Exit / Cancel / Clear
MENU	Menu	MENU	Menu / Home
	Source	AV INPUT	AV / Input / RDS
TEXT	Text	TEXT	Text / Goto
	<<	<<	<< / Tune-
	Stop		Stop / Hold

Original		Substitut		Original	Substitut
	>>	TUNE+	>> / Tune+		
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode		
	Pause	STEP·FREEZE	Pause / Step / Freeze		
	Play	SLOW	Play / Slow		
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
NETFLIX	Netflix	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /		
YouTube	YouTube	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /		
prime video	prime video	SHIFT + Prime Video RANDOM	Shift + Blue / Prime		
Google Play	Google Play	MEDIA DISPLAY	Display / Media		