Original		Substitut	
POWER	Power		Power
TV/DTV	Tv/ DTV	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
-/--	-/--	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI - SAT 0	0
PRE-CH	PRE- CH	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
Vol +	Vol +	+ VOL	Vol +
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer

Original		Substitut	
P+	P+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
Vol -	Vol -	VOL -	Vol -
P-	P-	CH PAGE -	CH- / Page-
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
W.LINK	W Link	MEDIA DISPLAY	Display / Media
TOOLS	Tools	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
Up	Up	Up	Up
Left	Left	Left	Left
Enter	Enter	OK	OK
Right	Right	Right	Right
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
Down	Down	Down	Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
Red	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
Green	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat

Original	Substitut	Original	Substitut
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
TTX/MIX	Text / Goto		
P.Size	Zoom / Size		
DMA	D.Menu / Top		
E.Mode	Picture / Format		
CH.List	Smart / List		
SUBT.	Subtitle / EQ		
<<	<< / Tune-		
Pause	Pause / Step / Freeze		
>>	>> / Tune+		
Rec	Rec / Rec Mode		
Play	Play / Slow		
Stop	Stop / Hold		