Original		Substitut	
	Power		Power
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
P.MODE	P. Mode	PICTURE FORMAT	Format
S.MODE	S. Mode	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
	Home	HOME SMART	Smart
1	1	1	1
2 abc	2	2	2
3 def	3	3	3
4 ghi	4	4	4
5 jkl	5	5	5
6 mno	6	6	6
7 pqrs	7	7	7
8 tuv	8	8	8
9 wxyz	9	9	9
0	0	0	0
Q.VIEW	Q. View	SETTINGS OPT	Options
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep

Original		Substitut	
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL -	Vol -	VOL –	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
AUDIO I/II	I/II/Audio	SOUND DUAL	Dual
P+	P+	+ CH	Ch +
P-	P-	CH –	Ch -
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
3D WORLD	3D World	ECO 3D	3D
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
SCREEN	Screen	APP MEDIA	Media
CH.LIST	CH List	DISC NAV LIST	List
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
BACK	Back	RETURN BACK	Back
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up

Original	Substitut	Original	Substitut
Down	Down		
Ri ght	Ri ght		
Lef t	Lef t		
OK	Ok		
Red	Red		
Gr een	Gr een		
Yel l ow	Yel l ow		
Bl ue	Bl ue		
<<	<<		
>>	>>		
I <<	I <<		
>>I	>>I		
Text	Text		
Pl ay	Pl ay		
Pause	Pause		
St op	St op		
Rec	Rec		