Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	Blue	Blue / Prime Video / Random
Source	AV / Input / RDS	Menu	Menu / Home
Tv/DTV	Shift + TV/Radio / Program	Up	Up
Tv/Radio	TV/Radio /	Exit	Exit / Cancel / Clear
Zoom	Zoom / Size	Left	Left
Mute	Mute / Dimmer	OK	OK
Media	Display / Media	Right	Right
Sleep	Sleep / Timer	Info	Info / Angle
I/II	Audio / Lang I/II	Down	Down
Lang.	Shift + Audio / Lang I/II	EPG	Guide / EPG / -/--
Subtitle	Subtitle / EQ	CH+	CH+ / Page+
FAV-	Fav / Marker / PC	Picture	Picture / Format
FAV-	Shift + Down	Vol +	Vol +
FAV+	Shift + Up	CH-	CH- / Page-
Red	Red / Netflix / Search	Sound	Sound / Title
Green	Green / APP / Repeat	Vol -	Vol -
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	1	1

Original		Substitut	
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
Still	Still	SHIFT + STEP-FREEZE II	Shift + Pause / Step /
0	0	HDMI-SAT 0	0
Recall	Recall	RETURN BACK	Back / Return
Text	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
▶II	Play	SLOW ▶	Play / Slow
▶II	Pause	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze
Hold ◀◀	<<< / Hold	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
Index ▶▶	>>> / Index	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
Size ■	Stop/ Size	HOLD ■	Stop / Hold

Original		Substitut	
Size ■	Stop/ Size	SHIFT + SIZE ZOOM	Shift + Zoom /
Reveal ⏮	I <<< / Reveal	PRESET- ⏮	I << / Preset-
Subpage ⏭	>>I / Subpage	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+