Original		Substitut	
Power		Power	
Input		AV / Input / RDS	
Disney+		Shift + 1	
YouTube		Shift + Yellow / YouTube /	
prime video		Shift + Blue / Prime	
deezer		Shift + 4	
KID		Shift + 5	
plex		Shift + 6	
Rakuten TV		Shift + 7	
Apple TV+		Shift + 8	
NBA League		Shift + 9	
Netflix		Shift + Red / Netflix /	
VIDAA tv		Shift + Green / APP /	
viaplay		Shift + 3	
Red		Red / Netflix / Search	
Green		Green / APP / Repeat	
Yellow		Yellow / YouTube / Repeat	

Original		Substitut	
Blue		Blue / Prime Video / Random	
[=]		D.Menu / Top	
Up		Up	
Play		Play / Slow	
Pause		Pause / Step / Freeze	
Left		Left	
OK		OK	
Right		Right	
Back		Back / Return	
Down		Down	
Exit		Exit / Cancel / Clear	
Vol +		Vol +	
Home		Menu / Home	
CH+		CH+ / Page+	
Vol -		Vol -	
Micro		Display / Media	
CH-		CH- / Page-	

Original		Substitut		Original	Substitut
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto		
1	1	TV 1	1		
2	2	DVD 2	2		
3	3	CD - STB 3	3		
4	4	VIDEO 4	4		
5	5	TAPE 5	5		
6	6	TUNER 6	6		
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
CH.LIST	CH. List	LIST SMART	Smart / List		