Original	Substitut
Operate	Power
Eject	Eject / Surround
1	1
2	2
3	3
CATV/Enter	OK
4	4
5	5
6	6
Trans/AUX	AV / Input / RDS
7	7
8	8
9	9
0	0
Correct	Back / Return
Menu OSD	Menu / Home
Disp OSD	Display / Media

Original	Substitut
Counter Count	Picture / Format
Counter 0000	Zoom / Size
SP/LP	Subtitle / EQ
Slow	Shift + Play /
Slow Speed -	Left
Slow Speed +	Right
Index	Setup / OPT /
Auto	Guide / EPG / -/--
Tracking Down	CH- / Page-
Tracking Up	CH+ / Page+
Rec	Rec / Rec Mode
Notinhg 1	Red / Netflix / Search
Nothing 2	Green / APP / Repeat
Nothing 3	Yellow / YouTube / Repeat
VPS	Fav / Marker / PC
Tv Prog Up	Shift + CH+ /
CH1/2	Smart / List

Original	Substitut	Original	Substitut
VTR/TV	TV/Radio /		
Tv Prog Down	SHIFT + CH+ /		
<<	<< / Tune-		
Play	Play / Slow		
>>	>> / Tune+		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Stop	Stop / Hold		
II>	SHIFT + Shift + Pause / Step /		
◁	Down		
I>	Up		
>	SHIFT + Shift + Right		
<	SHIFT + Shift + Left		
<< x2	I<< / Preset-		
>> x2	>>I / Preset+		

Original		Substitut	
OPERATE	Operate		Power
EJECT	Eject	SURROUND	Eject / Surround
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
ENTER CATV	CATV/Enter	OK	OK
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
CL 6	6	TUNER 6	6
TRANS/AUX	Trans/AUX	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
DLY/WKL 7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
CORRECT	Correct	RETURN BACK	Back / Return
OSD MENU	Menu OSD	HOME MENU	Menu / Home
OSD DISP	Disp. OSD	MEDIA DISPLAY	Display / Media

Original		Substitut	
COUN COUNT CLOCK	Counter Count	FORMAT PICTURE	Picture / Format
UNTER 0000	Counter 0000	SIZE ZOOM	Zoom / Size
SP/LP	SP/LP	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
SLOW	Slow	SHIFT + SLOW ▶	Shift + Play /
− SLOW	Slow Speed -	◀	Left
+ SPEED	Slow Speed +	▶	Right
INDEX	Index	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
AUTO	Auto	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
VERT. SY ▼ TRAC	Tracking Down	CH PAGE −	CH- / Page-
YNC. ADJ. ▲ CKING	Tracking Up	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	Noting 1	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Nothing 2	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Nothing 3	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
VPS ▲ TV PROG	VPS	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
VPS ▲ TV PROG	Tv Prog Up	SHIFT + + CH PAGE	Shift + CH+ /
CH1/2 ▲ TV	CH1/2	LIST SMART	Smart / List
VTR/TV	VTR/TV	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio / Program

Original	Substitut	Original	Substitut
TV PROG Tv Prog Down	SHIFT + CH PAGE Shift + CH- /		
<<	TUNE- << / Tune-		
Play	SLOW Play / Slow		
>>	TUNE+ >> / Tune+		
Pause	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze		
Stop	HOLD Stop / Hold		
II >	SHIFT + STEP-FREEZE Shift + Pause / Step /		
◁	Down		
I >	Up		
>	SHIFT + Shift + Right		
<	SHIFT + Shift + Left		
<< x2	PRESET- I << / Preset-		
>> x2	PRESET+ >>I / Preset+		

Original		Substitut	
OPERATE	Operate		Power
EJECT	Eject	SURROUND	Eject / Surround
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
CL 6	6	TUNER 6	6
DLY/WKL 7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
OSD MENU	Menu OSD	HOME MENU	Menu / Home
OSD DISP	Disp. OSD	MEDIA DISPLAY	Display / Media
VPS TV PROG	Tv Prog Up	+ CH PAGE	CH+ / Page+
CH1/2 TV	Vol + Tv	+ VOL	Vol +
VTR/TV	Mute Tv	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer

Original		Substitut	
TV PROG	Tv Prog Down	CH PAGE −	CH- / Page-
TV	Vol - Tv	VOL −	Vol -
◀◀	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow
▶▶	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
II	Pause	STEP - FREEZE II	Pause / Step / Freeze
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
II▶	II >	SHIFT + STEP - FREEZE II	Shift + Pause / Step /