Original		Substitut	
POWER	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
TV/SAT	TV/SAT	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
SAT	SAT	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0
	π	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--

Original		Substitut	
i	i	ANGLE INFO	Info / Angle
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Vol +	VOL +	Vol +
	Vol -	VOL -	Vol -
	CH-	CH PAGE -	CH- / Page-
	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
	Up		Up
	Down		Down
	Left		Left
	Right		Right
OK	OK	OK	OK
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
RCL	RCL	RETURN BACK	Back / Return

Original		Substitut		Original	Substitut
FUNC	FUNC	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /		
	Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer		
AUD	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
LANG	Lang	SHIFT + LANG I/II AUDIO	Shift + Audio / Lang I/II		
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto		
A-Z	A-Z	SIZE ZOOM	Zoom / Size		