Original		Substitut		Original	Substitut
	Power		Power		
	1		1		
	2		2		
	3		3		
	4		4		
	5		5		
	6		6		
	7		7		
	8		8		
	9		9		
	0		0		
	Vol+		Vol +		
	Vol-		Vol -		
	CH+		Ch +		
	CH-		Ch -		
	Mute		Mute		
	Source		AV		

Original		Substitut	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	Menu		Menu
	Red		Red
	Play		Play
	Stop		Stop
	Pause		Pause
	<<		<<

Original		Substitut	
	>>		>>
	OK		Ok
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	Exit		Exit
	i		Info
	CH+		Ch +
	CH-		Ch -

Original		Substitut	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	Menu		Menu
	OK/List		Ok
	Guide		Guide
	Media		Media
	Left		Left
	Right		Right

Original		Substitut	
	Down		Down
	Up		Up
	Exit		Exit
	Last		Back
	Info		Info
	Mute		Mute
	Vol+		Vol +
	Vol-		Vol -
	CH+		Ch +
	CH-		Ch -
	Red		Red
	Green		Green
	Yellow		Yellow
	Blue		Blue
	Play		Play
	Stop		Stop
	Pause		Pause

Original		Substitut	
	Rec	REC MODE	Rec
	<<		<<
	>>		>>
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
WIDE	Wide	PICTURE FORMAT	Format
V-FORMAT	V-Format	SHIFT +	PICTURE FORMAT Shift + Format
OPT+	OPT+	SETTINGS OPT	Options
EDIT	Edit	ZOOM	Eject
TELETEXT	Teletext	REPEAT TEXT	Text
TV/RADIO	Tv/Radio	SEARCH TV/R	TV/R
	[...]	AD SUBT	Subt
	[+≡]	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
	?	HOME SMART	Smart
	I>	SHIFT +	Pause Shift +
	I<<		I<<
	[≡I≡]	DISC NAV LIST	List

Original		Substitut	
	Audio	SOUND DUAL	Dual
	>>I		>>I

Original		Substitut	
	Power		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
<<	<<	<<	<<
>>	>>	>>	>>
GUIDE	Guide	GUIDE	Guide
OK LIST	OK/List	OK	Ok
	Up		Up
	Down		Down

Original		Substitut	
	Right		Right
	Left		Left
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Info	DISPLAY INFO	Info
	Mute	MUTE	Mute
VOL	Vol+	+ VOL	Vol +
VOL	Vol-	VOL −	Vol -
CH	CH+	+ CH	Ch +
CH	CH-	CH −	Ch -