| Original | Substitut | Original | Substitut |
|---|---|---|---|
| Power | Power | i | Info / Angle |
| Mute | Mute / Dimmer | PR+ | CH+ / Page+ |
| PP | Back / Return | PR- | CH- / Page- |
| I - II | Audio / Lang I/II | Up | Up |
| 1 | 1 | Down | Down |
| 2 | 2 | Right | Right |
| 3 | 3 | Left | Left |
| 4 | 4 | Vol + | Vol + |
| 5 | 5 | Vol - | Vol - |
| 6 | 6 | Red/Sound | Red / Netflix / Search |
| 7 | 7 | Green/Picture | Green / APP / Repeat |
| 8 | 8 | Yellow/Feature | Yellow / YouTube / Repeat |
| 9 | 9 | Blue/Install | Blue / Prime Video / Random |
| 0 | 0 | TV | TV/Radio / |
| P<P | Fav / Marker / PC | AV | AV / Input / RDS |
| -- | Guide / EPG / -/-- | [=] | Text / Goto |
| M/Menu | Menu / Home | [=o] | Subtitle / EQ |

| Original | Substitut | Original | Substitut |
|---|---|---|---|
| [ =+] | Picture / Format | | |
| [ =?] | Eject / Surround | | |
| [ =i ] | Smart / List | | |
| [ =x] | Display / Media | | |
| [ =♦] | Zoom / Size | | |
| [ . =] | Setup / OPT / | | |