Original		Substitut		Original		Substitut	
	Power		Power		Swap		Back / Return
	Mute		Mute / Dimmer		Vol +		Vol +
	Hold		Stop / Hold		PP		Smart / List
	♫		Sound / Title		PR+		CH+ / Page+
	Sub		Subtitle / EQ		Vol -		Vol -
	16: 9		Picture / Format		PR-		CH- / Page-
	TV/ TX		TV/ Radio /		1		1
	Double		D. Menu / Top		2		2
	[ ]		Setup / OPT /		3		3
	Mix		Text / Goto		4		4
	AV		AV / Input / RDS		5		5
	Menu		Menu / Home		6		6
	Up		Up		7		7
	Left		Left		8		8
	OK		OK		9		9
	Right		Right		-/--		Guide / EPG / -/--
	Down		Down		0		0

Original	Substitut	Original	Substitut
Violet	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC		
Red	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search		
Green	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
Yellow/Timer	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		
Update	SHIFT + OK Shift + OK		
Reveal	SHIFT + RETURN BACK Shift + Back / Return		
P100	SHIFT + HDMI - SAT 0 Shift + 0		