Mandis shop

Iomega SCREENPLAY TV LINK DX

Original	Substitut
Power	Power
Back	Back / Return
☼	Setup / OPT /
Home	Menu / Home
Browser	D. Menu / Top
Up	Up
Play/Pause	Play / Slow
<<	<< / Tune-
>>	>> / Tune+
Open/Close	Eject / Surround
Search	Red / Netflix / Search
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Stop	Stop / Hold
Vol -	Vol -
Vol +	Vol +

Original	Substitut
Mute	Mute / Dimmer
Down	Down
Info	Info / Angle
I <<	I << / Preset-
>>I	>>I / Preset+
FN	Text / Goto
Caps Lock	AV / Input / RDS
Movie	Subtitle / EQ
Photo	Picture / Format
Music	Sound / Title
Shift	Blue / Prime Video / Random

https://mandisdistribuidores.com/iomega/1534-203-manual-de-substituicao-iomega-screenplay-tv-link-dx-screenplay-tv-link-dx.html