Mandis shop

JVC RM-SUXV10E

| Original | | Substitut | |
|---|---|---|---|
| ⏻/I | Power | ⏻ | Power |
| SLEEP | Sleep | PROG SLEEP | Sleep |
| DISPLAY | Display | DISPLAY INFO | Info |
| FM MODE | FM Mode | SEARCH TV/R | TV/R |
| AUTO PRESET | Auto Preset | APP MEDIA | Media |
| AUX | AUX | A | Red |
| TAPE ◁ ▷ | <> Tape | B | Green |
| FM/AM | FM/AM | C | Yellow |
| CD ▷/II | Play CD | PLAY MODE ▶ | Play |
| CD ▷/II | Pause CD | II | Pause |
| CD⏏ | CD Eject | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| I◀◀ | I<< | ⏮ | I<< |
| ▶▶I | >>I | ⏭ | >>I |
| ■ | Stop | ■ | Stop |
| SET | Set | OK | Ok |
| UP | Up | ▲ | Up |
| DOWN | Down | ▼ | Down |

| Original | | Substitut | |
|---|---|---|---|
| > | Right | ▶ | Right |
| < | Left | ◀ | Left |
| REPEAT | Repeat | REPEAT TEXT | Text |
| PROGRAM | Program | SHIFT + PROG SLEEP | Shift + Sleep |
| RANDOM | Random | SETTINGS OPT | Options |
| AHB PRO | AHB PRO | PICTURE FORMAT | Format |
| BASS | Bass | SOUND DUAL | Dual |
| TREBLE | Treble | AD SUBT | Subt |
| CANCEL | Cancel | RETURN BACK | Back |
| − VOL | Vol- | VOL − | Vol - |
| + | Vol+ | + VOL | Vol + |

https://mandos-a-distancia.es/ca/JVC/1039615-12378-comandament-de-substitucio-per-JVC-RM-SUXV10E.html