Mandis shop

JVC RM-SUXP7R

Original	Substitut	Original	Substitut
Standby/On	Power	I<<	I<<
Dimmer	Smart	Stop	Stop
Display	Info	Cancel	Exit
Sleep	Sleep	< Multikey	Left
Prog	Shift + Sleep	Multikey >	Right
Random	Media	Set	Menu
Repeat	Text	Display Mode	Shift + Info
Sound Mode	Dual	PTY/EON	Format
Auto Preset	Subt	AHB Pro Level+	Ch +
FM Mode	TV/R	AHB Pro Level-	Ch -
MD/AUX	Red	Vol+	Vol +
FM/AM	Green	Vol-	Vol -
Tape	Yellow		
Open/Close CD	Eject		
Play CD	Play		
Pause CD	Pause		
>>I	>>I		

https://mandos-a-distancia.es/ca/JVC/1061949-12377-comandament-de-substitucio-per-JVC-RM-SUXP7R.html