Mandis shop

AKB74475480

Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	Q. View	D. Menu
Tv/ Rad	TV/ R	FAV	Pre Ch
Subtitle	Subt	Guide	Guide
[ ]/ Ratio	Format	Vol +	Vol +
AV Mode	3D	Vol -	Vol -
Input	AV	Mute	Mute
1	1	P+	Ch +
2	2	P-	Ch -
3	3	Text	Text
4	4	Time	Shift + AV
5	5	Q. Menu	Menu
6	6	Back	Back
7	7	Exit	Exit
8	8	T. Opt	Shift + Options
9	9	Settings	Options
0	0	Up	Up
List	List	Down	Down

Original		Substitut		Original		Substitut	
	Right		Right				
	Left		Left				
OK	OK	OK	Ok				
AD/*	AD/*	SOUND DUAL	Dual				
INDEX	Index	DISPLAY INFO	Info				
LIVE TV	Stop/Live Tv		Stop				
	<<		<<				
	Play	PLAY MODE	Play				
	Pause		Pause				
	>>		>>				
	Red	A	Red				
	Green	B	Green				
	Yellow	C	Yellow				
	Blue	D	Blue				