Original		Substitut	
POWER	Power		Power
INPUT	Input	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/R
RGB	RGB	DISC NAV LIST	List
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
+ CH PAGE	CH+	+ CH	Ch +

Original		Substitut	
CH PAGE	CH-	CH -	Ch -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
IN STOP	In Stop	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
OK	OK	OK	Ok
	Up		Up
	Down		Down
TIME SHIFT	Right/time Shif		Right
TIME SHIFT	Left/Time Shif		Left
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
IN START	In Start	ZOOM	Eject
ADJ	ADJ	SETTINGS OPT	Options
XSTUDIO	XStudio	SOUND DUAL	Dual
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
P-CHEC	Check-P	SHIFT +	Shift + Left
CHECK-S	Check-S	SHIFT +	Shift + Right
PSM	PSM	FAV PRE-CH	Pre Ch

Original		Substitut	
PIP	PIP	ECO 3D	3D
CAP	CAP	DISPLAY INFO	Info
MPX	MPX	PROG SLEEP	Sleep
SSM	SSM	AD SUBT	Subt
ARC	ARC	PICTURE FORMAT	Format
INFO	Red/Info	A	Red
STILL	Green/Still	B	Green
HDMI HOT	Yellow/HDMI-HO	C	Yellow
USB HOT	Blue/USB-HOT	D	Blue
EYE	Eye	RETURN BACK	Back
B-TOOTH	B-Tooth	HOME SMART	Smart
PIP PR-	Simplink / PIP P	SHIFT + CH -	Shift + Ch -
PIP PR+	PIP PR +	SHIFT + CH +	Shift + Ch +
PIP INPUT / TILT	Tilt/PIP Inpu	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
PIP PR+	Play	PLAY MODE	Play
SWAP	Pause/Swap		Pause
	>>I		>>I

Original		Substitut	
	I <<		I <<
P-ONLY	P-Only	-/-- GUIDE	Guide
AV1	AV1	SHIFT + 1	Shift + 1
AV2	AV2	SHIFT + 2	Shift + 2
AV3	AV3	SHIFT + 3	Shift + 3
COMP1	COMP1	SHIFT + 4	Shift + 4
COMP2	COMP2	SHIFT + 5	Shift + 5
HDMI1	HDMI 1	SHIFT + 6	Shift + 6
HDMI2	HDMI 2	SHIFT + 7	Shift + 7
HDMI3	HDMI 3	SHIFT + 8	Shift + 8
HDMI4 DVI	HDMI 4/DVI	SHIFT + 9	Shift + 9