| Original | | Substitut | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Open/Close | | Eject / Surround |
| | Source/Function | | Shift + D.Menu / Top Menu |
| | 1 | | 1 |
| | 2 | | 2 |
| | 3 | | 3 |
| | 4 | | 4 |
| | 5 | | 5 |
| | 6 | | 6 |
| | 7 | | 7 |
| | 8 | | 8 |
| | 9 | | 9 |
| | Clear | | Exit / Cancel / Clear |
| | 0 | | 0 |
| | Repeat | | Shift + Green / APP / |
| | I<< Skip | | I<< / Preset- |
| | << Scan | | << / Tune- |

| Original | | Substitut | |
|---|---|---|---|
| | Scan >> | | >> / Tune+ |
| | Skip >>I | | >>I / Preset+ |
| | Stop | | Stop / Hold |
| | Play | | Play / Slow |
| | Pause | | Pause / Step / Freeze |
| | Speaker Level | | Shift + Sound / Title |
| | Vol+ | | Vol+ |
| | Optical/Tv Sound | | Setup / OPT / |
| | Sound Effect | | Sound / Title |
| | Vol- | | Vol- |
| | Mute | | Mute / Dimmer |
| | Home | | Menu / Home |
| | User EQ | | Shift + Subtitle / EQ |
| | Info/Menu | | Info / Angle |
| | Up/Preset+ | | Up |
| | Left/Tuning- | | Left |
| | Enter | | OK |

| Original | Substitut |
|---|---|
| Right/Tuning+ | Right |
| Down/Preset- | Down |
| Back | Back / Return |
| Title/Pop Up | Smart / List |
| Disc Menu | D.Menu / Top |
| Red/RDS | Red / Netflix / Search |
| Green/PTY | Green / APP / Repeat |
| Yellow/PTY Search | Yellow / YouTube / Repeat |
| Blue/Mono/Stereo | Blue / Prime Video / Random |
| Subtitle | Subtitle / EQ |
| Audio | Audio / Lang I/II |
| Sleep | Sleep / Timer |
| * | Shift + Smart / List |
| Power Tv | Shift + Power |
| Vol+ Tv | Shift + Vol+ |
| PR/CH+ Tv | CH+ / Page+ |
| AV Input Tv | AV / Input / RDS |

| Original | Substitut |
|---|---|
| Vol- Tv | Shift + Vol- |
| PR/CH- Tv | CH- / Page- |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |