Original		Substitut	
	Power		Power
	Energy Saving	ECO 3D	3D
	AV Mode	SHIFT +	TIMER AV Shift + AV
	Input	TIMER AV	AV
	Tv/Rad	SEARCH TV/R	TV/R
1	1	1	1
2 abc	2	2	2
3 def	3	3	3
4 ghi	4	4	4
5 jkl	5	5	5
6 mno	6	6	6
7 pqrs	7	7	7
8 tuv	8	8	8
9 wxyz	9	9	9
0	0	0	0
LIST	List	DISC NAV LIST	List
Q.VIEW	Q. View	SOUND DUAL	Dual

Original		Substitut	
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
DELETE MUTE	Mute/Delete	MUTE	Mute
MARK FAV CHAR/NUM	FAV/Mark/Char/Nu	FAV PRE-CH	Pre Ch
RATIO	Ratio	PICTURE FORMAT	Format
P PAGE	P+	+ CH	Ch +
P PAGE	P-	CH −	Ch -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
NetCast	Net Cast	APP MEDIA	Media
Q.MENU	Q. Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
BACK	Back	RETURN BACK	Back
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide

Original		Substitut		Original	Substitut
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit		
	Red	A	Red		
	Green	B	Green		
	Yellow	C	Yellow		
	Blue	D	Blue		
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text		
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt		
T.OPT	T. Opt	SETTINGS OPT	Options		
■	Stop	■	Stop		
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play		
❚❚	Pause	❚❚	Pause		
◀◀	<<	<<	<<		
▶▶	>>	>>	>>		
SIMPLINK	Simplink	HOME SMART	Smart		
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info		
AD	AD	SHIFT + AD SUBT	Shift + Subt		
APP/*	APP/*	SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media		