Original		Substitut	
ST-BY	ST- BY		Power
MUTE	Mut e	MUTE	Mut e
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
TV	TV	HOME SMART	Smart
AV	AV	TIMER AV	AV
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
BEFORE P/C	Bef or e / P/ C	FAV PRE-CH	Pr e Ch

Original		Substitut	
NEXT -/--	Next / - / - -	-/-- GUIDE	Gui de
PR	Up / PR+		Up
PR	Up / PR+	+ CH	Ch +
PR	Down / PR-		Down
PR	Down / PR-	CH –	Ch -
VOL	Ri ght / Vol +		Ri ght
VOL	Ri ght / Vol +	+ VOL	Vol +
VOL	Lef t / Vol -		Lef t
VOL	Lef t / Vol -	VOL –	Vol -
OK	OK	OK	Ok
	Red	A	Red
	Gr een	B	Gr een
	Yel l ow	C	Yel l ow
	Bl ue	D	Bl ue
PP	PP	RETURN BACK	Back
DUAL	Dual	SOUND DUAL	Dual
SVC	SVC	DISC NAV LIST	Li st

Original	Substitut	Original	Substitut
SPATIAL Spatial	PICTURE FORMAT Format		
SIZE Size	ZOOM Eject		
HOLD Hold	Stop		
UPDATE Update	APP MEDIA Media		
INDEX Index	DISPLAY INFO Info		
TIME Time	PROG SLEEP Sleep		
REVEAL Reveal	SETTINGS OPT Options		
MIX Mix	E-MANUAL D.MENU D. Menu		
TXT/M TXT / M	SEARCH TV/R TV/R		