Original		Substitut	
POWER	Power		Power
MULTIMEDIA	Multimedia	MEDIA DISPLAY	Display / Media
INPUT SELECT	Input Select	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
ARC	ARC	ANGLE INFO	Info / Angle
I/II	I / II	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
PIP/DW	PIP / DW	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
PR−	Red / PR-	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
PR−	Red / PR-	SHIFT + CH PAGE −	Shift + CH- /
PR+	Green / PR+	SHIFT + CH PAGE +	Shift + CH+ /
PR+	Green / PR+	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
SWAP	Yellow / Swap	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
SWAP	Yellow / Swap	RETURN BACK	Back / Return
PIP INPUT	Blue / PIP Inpu	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
PIP INPUT	Blue / PIP Inpu	SHIFT + RDS AV INPUT	Shift + AV / Input / RDS
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
PR△	Up / PR+		Up

Original		Substitut	
PR△	Up / PR+	CH PAGE +	CH+ / Page+
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
◁VOL	Left / Vol -		Left
◁VOL	Left / Vol -	VOL −	Vol -
OK	OK	OK	OK
VOL▷	Right / Vol +		Right
VOL▷	Right / Vol +	VOL +	Vol +
PR▽	Down / PR-		Down
PR▽	Down / PR-	CH PAGE −	CH- / Page-
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8

Original		Substitut	
9	9	BLUETOOTH 9	9
PSM	PSM	FORMAT PICTURE	Picture / Format
0	0	HDMI - SAT 0	0
SSM	SSM	TITLE SOUND	Sound / Title
REVEAL	Reveal	SHIFT + TV 1	Shift + 1
SIZE	Size	SHIFT + SIZE ZOOM	Shift + Zoom /
SIZE	Size	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
UPDATE	Update	SHIFT + CD - STB 3	Shift + 3
HOLD	Hold	SHIFT + HOLD ■	Shift + Stop /
HOLD	Hold	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
MIX	Mix	SHIFT + GOTO TEXT	Shift + Text /
MIX	Mix	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
TIME	Time	SHIFT + TIMER SLEEP	Shift + Sleep / Timer
TIME	Time	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
INDEX	Index	SHIFT + AUX - HDD 7	Shift + 7
MODE	Mode	SHIFT + USB 8	Shift + 8
LIST	List	LIST SMART	Smart / List

Original		Substitut	
WIN.POSITION	Win. Position	SHIFT + ◀	Shift + Left
WIN.SIZE	Win. Size	SHIFT + ▶	Shift + Right
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
SPLIT ZOOM	Split Zoom	SHIFT + OK	Shift + OK
SPLIT ZOOM	Split Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
ZOOM−	Zoom-	SHIFT + ▼	Shift + Down
ZOOM+	Zoom+	SHIFT + ▲	Shift + Up
STOP■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
P/STILL	P / Still	STEP - FREEZE ❚❚	Pause / Step / Freeze
REC●	Rec	REC MODE ●	Rec / Rec Mode
◀◀REW	REW	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
PLAY▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow
FF▶▶	FF	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+