Original		Substitut	
	Power		Power
	Energy Saving		Eject / Surround
	AV Mode		Picture / Format
	Input		AV / Input / RDS
	Tv/Rad		TV/Radio /
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
LIST	List	SMART	Smart / List
0	0	0	0
Q.VIEW	Q.View	SETUP	Setup / OPT / Tools

Original		Substitut	
	Vol +	VOL	Vol +
FAV	FAV	FAV MARKER	Fav / Marker / PC
P	P+	CH PAGE	CH+ / Page+
	Vol -	VOL	Vol -
RATIO	Ratio	ZOOM	Zoom / Size
P	P-	CH PAGE	CH- / Page-
MUTE	Mute	MUTE	Mute / Dimmer
GUIDE	Guide	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
PORTAL	Portal	DISPLAY	Display / Media
INFO	Info	INFO	Info / Angle
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
SETTINGS	Settings	MENU	Menu / Home
	Back	BACK	Back / Return

Original		Substitut		Original	Substitut
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto		
T.OPT	T. Opt	SHIFT + OPT-TOOLS SETUP	Shift + Setup / OPT / Tools		
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
	Stop	HOLD	Stop / Hold		
	Play	SLOW	Play / Slow		
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
	<<	TUNE-	<< / Tune-		
	>>	TUNE+	>> / Tune+		
SIMPLINK	Simplink	TITLE SOUND	Sound / Title		
Q.MENU	Q. Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top		
AD	AD	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
ALARM	Alarm	TIMER SLEEP	Sleep / Timer		