Mandis shop

AKB73756567

Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	Vol +	Vol +
Caption	Subtitle / EQ	FAV	Fav / Marker / PC
AV Mode	Text / Goto	CH+	CH+ / Page+
[ ]/Ratio	Display / Media	Vol -	Vol -
Input	AV / Input / RDS	Info	Info / Angle
1	1	CH-	CH- / Page-
2	2	Mute	Mute / Dimmer
3	3	Settings	Setup / OPT /
4	4	Smart	Smart / List
5	5	My APPS	+ Shift + Green / APP /
6	6	Up	Up
7	7	Left	Left
8	8	OK	OK
9	9	Right	Right
List	+ Shift + Smart / List	Down	Down
0	0	Back	Back / Return
Flashbk	Zoom / Size	Q. Menu	D. Menu / Top Menu

Original	Substitut	Original	Substitut
Exit	Exit / Cancel / Clear		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
Stop	Stop / Hold		
Play	Play / Slow		
Pause	Pause / Step / Freeze		
<<	<< / Tune-		
>>	>> / Tune+		
Simplink	Picture / Format		
Sleep	Sleep / Timer		
VD/*	Eject / Surround		
TV	TV/Radio /		