Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	Play	Play / Slow
Search	SHIFT + NETFLIX SEARCH: Shift + Red / Netflix /	Down / CH-	CH- / Page-
Mute	DIMMER MUTE: Mute / Dimmer	Down / CH-	Down
Input	RDS AV INPUT: AV / Input / RDS	Stop	Stop / Hold
Vol +	+ VOL: Vol +	1	1
Repeat	SHIFT + APP REPEAT: Shift + Green / APP /	2	2
Info	ANGLE INFO: Info / Angle	3	3
Vol -	VOL -: Vol -	Zoom	SIZE ZOOM: Zoom / Size
Rec	REC MODE: Rec / Rec Mode	4	4
EPG	-/-- GUIDE EPG: Guide / EPG / -/--	5	5
Menu	HOME MENU: Menu / Home	6	6
Up / CH+	Up	Dash	LIST SMART: Smart / List
Up / CH+	+ CH PAGE: CH+ / Page+	7	7
Return	RETURN BACK: Back / Return	8	8
Left	Left	9	9
Enter	OK: OK	0	0
Right	Right	<<	TUNE- << / Tune-

Original		Substitut		Original	Substitut
	>>	TUNE+	>> / Tune+		
	I <<	PRESET-	I << / Preset-		
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+		
FAV	Fav	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
SUB	Sub	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
CC TTX	TTX / CC	GOTO TEXT	Text / Goto		
RED	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
GREEN	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
YELLOW	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
BLUE	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		