Original		Substitut		Original		Substitut	
PIP	PIP/[ ]	FORMAT PICTURE	Picture / Format	OK	OK	OK	OK
WEB	Web	LIST SMART	Smart / List		Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
END BACK	Back/End	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
POP-UP-M DR+	DR+/Pop-Up-M	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top	<<	<<	TUNE-	<< / Tune-
ZOOM	*/Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size		Play	SLOW	Play / Slow
MARKER	Blue/Marker	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random	>>	>>	TUNE+	>> / Tune+
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
DISC-M TEXT	Text/Disc-M	GOTO TEXT	Text / Goto		Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle		Stop	HOLD	Stop / Hold
+V	Vol +	VOL +	Vol +	7 pqrs	7	AUX-HDD 7	7
-V	Vol -	VOL -	Vol -		Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
P+	P+	CH PAGE +	CH+ / Page+	1	1	TV 1	1
P-	P-	CH PAGE -	CH- / Page-	2 abc	2	DVD 2	2
	Up		Up	3 def	3	CD-STB 3	3
	Down		Down	4 ghi	4	VIDEO 4	4
	Right		Right	5 jkl	5	TAPE 5	5
	Left		Left	6 mno	6	TUNER 6	6

Original		Substitut		Original	Substitut
	Power		Power		
	8		8		
	9		9		
	0		0		
	AV		AV / Input / RDS		
	EPG		Guide / EPG / -/--		
	Home		Shift + Menu /		
	Menu		Menu / Home		

Original	Substitut	Original	Substitut
Mute	Mute / Dimmer	PIP/[ ]	Picture / Format
Power	Power	Text	Text / Goto
DR+/ Pop-Up-M	D.Menu / Top	Back	Back / Return
*/ Zoom	Zoom / Size	Info	Info / Angle
1	1	Vol +	Vol +
2	2	P+	CH+ / Page+
3	3	Up	Up
4	4	Left	Left
5	5	OK	OK
6	6	Right	Right
7	7	Vol -	Vol -
8	8	Down	Down
9	9	P-	CH- / Page-
0	0	Red	Red / Netflix / Search
AV	AV / Input / RDS	Green	Green / APP / Repeat
EPG	Guide / EPG / -/--	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Home	Menu / Home	Blue/Marker	Blue / Prime Video / Random

Original		Substitut	
DR+/ Pop- Up- M	POP-UP-M DR+	D. Menu / Top	TOP MENU D.MENU
*/ Zoom	ZOOM	Zoom / Size	SIZE ZOOM
Bl ue/ Marker	MARKER	Bl ue / Pri me Vi deo / Random	Prime Video RANDOM
Back/ End	END BACK	Exi t / Cancel / Cl ear	CLEAR EXIT CANCEL
PI P/[ ]	PIP	Pi cture / Format	FORMAT PICTURE
Red		Red / Netfl i x / Search	NETFLIX SEARCH
I nfo	INFO	I nfo / Angl e	ANGLE INFO
Vol +	+V	Vol +	+ VOL
Vol -	-V	Vol -	VOL -
P+	P+	CH+ / Page+	+ CH PAGE
P-	P-	CH- / Page-	CH PAGE -
Up		Up	
Down		Down	
Ri ght		Ri ght	
Left		Left	
OK	OK	OK	OK
Green		Green / APP / Repeat	APP REPEAT

Original		Substitut	
Yel l ow		Yel l ow / YouTube / Repeat	YouTube REPEAT A-B
<<		<< / Tune-	TUNE-
Pl ay		Pl ay / Sl ow	SLOW
>>		>> / Tune+	TUNE+
Rec		Rec / Rec Mode	REC MODE
Pause		Pause / Step / Freeze	STEP - FREEZE
Stop		Stop / Hol d	HOLD
7	7 pqrs	7	AUX - HDD 7
Mute		Mute / Di mmer	DIMMER MUTE
1	1	1	TV 1
2	2 abc	2	DVD 2
3	3 def	3	CD - STB 3
4	4 ghi	4	VIDEO 4
5	5 jkl	5	TAPE 5
6	6 mno	6	TUNER 6
Power		Power	
8	8 tuv	8	USB 8

Original		Substitut		Original		Substitut	
9 WXYZ	9	BLUETOOTH 9	9				
0 AV	0	HDMI - SAT 0	0				
0 AV	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS				
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--				
HOME	Home	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /				
DISC-M TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto				
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home				

Original		Substitut	
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Power		Power
POP-UP-M DR+	DR+/ Pop-Up-M	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
ZOOM *	*/ Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
WEB	Web	LIST SMART	Smart / List
1	1	TV 1	1
2 abc	2	DVD 2	2
3 def	3	CD - STB 3	3
4 ghi	4	VIDEO 4	4
5 jkl	5	TAPE 5	5
6 mno	6	TUNER 6	6
7 pqrs	7	AUX - HDD 7	7
8 tuv	8	USB 8	8
9 wxyz	9	BLUETOOTH 9	9
0 AV	0	HDMI - SAT 0	0
0 AV	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--

Original		Substitut	
HOME	Home	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /
PIP	PIP/[ ]	FORMAT PICTURE	Picture / Format
DISC-M TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
END BACK	Back/End	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
+V	Vol +	+ VOL	Vol +
P+	P+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
-V	Vol -	VOL -	Vol -
	Down		Down
P-	P-	CH PAGE -	CH- / Page-
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat

Original		Substitut	
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
MARKER	Blue/Marker	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	Play	SLOW	Play / Slow
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Stop	HOLD	Stop / Hold