Original		Substitut	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Stop	HOLD	Stop / Hold
Index	Index	ANGLE INFO	Info / Angle
Size	Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size
Hold	Hold	SHIFT + HOLD	Shift + Stop /
Subtitle	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ

Original		Substitut	
Mix	Mix	FORMAT PICTURE	Picture / Format
Reveal	Reveal	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
TTX	TTX	GOTO TEXT	Text / Goto
Clock	Clock	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
Audio Language	Audio Language	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
S	S	TITLE SOUND	Sound / Title
R	R	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
M	M	HOME MENU	Menu / Home
Exit	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
Flip	Flip	LIST SMART	Smart / List

Original		Substitut		Original	Substitut
CH+	CH+	CH+ / Page+			
VOL -	Vol -	Vol -			
EPG	EPG	Guide / EPG / -/--			
CH-	CH-	CH- / Page-			
1	1	1			
2	2	2			
3	3	3			
4	4	4			
5	5	5			
6	6	6			
7	7	7			
8	8	8			
9	9	9			
FAV	FAV	Fav / Marker / PC			
0	0	0			
Recall	Recall	Back / Return			