Original		Substitut	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
TV/RADIO	TV / Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
0	0	HDMI - SAT 0	0
←PR	←PR	RETURN BACK	Back / Return
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
PR+	Up / PR+		Up
PR+	Up / PR+	SHIFT +	Shift + Up

Original		Substitut	
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Left / Vol -	SHIFT +	Shift + Left
	Left / Vol -		Left
OK LIST	OK / List	OK	OK
OK LIST	OK / List	SHIFT + OK	Shift + OK
	Right / Vol +	SHIFT +	Shift + Right
	Right / Vol +		Right
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
PR-	Down / PR-	SHIFT +	Shift + Down
PR-	Down / PR-		Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
AUDIO	Red / Audio	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
AUDIO	Red / Audio	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Page+	CH PAGE +	CH+ / Page+
	Yellow / Subtitl	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /
	Yellow / Subtitl	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Page-	CH PAGE -	CH- / Page-

Original		Substitut		Original	Substitut
TXT	Green / TXT	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /		
TXT	Green / TXT	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
PAUSE	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
	Blue / L/R	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
	: :	GOTO TEXT	Text / Goto		
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
UHF	UHF	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /		
PAL/NTSC	PAL / NTSC	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top		
RECORD	Record	REC MODE	Rec / Rec Mode		
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow		
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold		
TV/AV	TV / AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS		
	<<	TUNE-	<< / Tune-		
	>>	TUNE+	>> / Tune+		
SEE	< Seek	SHIFT + TUNE-	Shift + << /		
EEK	Seek >	SHIFT + TUNE+	Shift + >> /		