Mandis shop

RC8400SA

Original	Substitut	Original	Substitut
Open/Close	Eject	Random	Smart
Display Off	Info	A-B	TV/R
Sound Mode	Dual	Play	Play
1	1	Stop	Stop
2	2	>>I	>>I
3	3	I <<	I <<
4	4	>>	>>
5	5	<<	<<
6	6	Pause	Pause
7	7	Time	AV
8	8	Text	Text
9	9	Menu	Menu
0	0	Enter	Ok
Program	Sleep	Scroll/Recall	Back
Cancel	Exit	Q.Replay	Subt
Repeat	SHIFT + REPEAT TEXT Shift + Text		
AMS	GUIDE Guide		

https://mandis-distance.es/ca/marantz/10575-8424-comment-de-substituer-per-marantz-RC8400SA-0MK0K0001.html