Original		Substitut	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
PICTURE	Picture	FORMAT PICTURE	Picture / Format
SOUND	Sound	TITLE SOUND	Sound / Title
ASPECT	Aspect	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
CH.LIST	CH. List	LIST SMART	Smart / List
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
TV/RADIO	TV / Radio	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
	Up		Up
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home

Original		Substitut	
	Down		Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
	Recall	RETURN BACK	Back / Return
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
REC.LIST	Rec. List	MEDIA DISPLAY	Display / Media

Original	Substitut	Original	Substitut
CH +	CH+ / Page+	>>I / Subpage	>>I / Preset+
Vol -	Vol -		
Play / Pause	Play / Slow		
Play / Pause	Pause / Step / Freeze		
Stop	Stop / Hold		
CH -	CH- / Page-		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
TV / TXT	Text / Goto		
Cancel	Shift + Exit / Cancel / Clear		
Reveal	Eject / Surround		
Nicam / A2	Audio / Lang I/II		
<< / Index	<< / Tune-		
>> / Hold	>> / Tune+		
I << / Size	I << / Preset-		