Original		Substitut	
	Power		Power
	Red/↑	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green/↓	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
M	M	HOME MENU	Menu / Home
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
PRESETS	Presets	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
V	Vol+	VOL	Vol+

Original		Substitut	
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
P	P+	CH PAGE	CH+ / Page+
V	Vol-	VOL	Vol-
P	P-	CH PAGE	CH- / Page-
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
FAV	FAV	SHIFT + PC FAV MARKER	Shift + Fav / Marker / PC
0	0	HDMI - SAT 0	0
	Recall	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
SCREEN	Screen	FORMAT PICTURE	Picture / Format

Original	Substitut	Original	Substitut
LANG Lang	LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II		
SUBTITLE Subtitle	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ		
SLEEP Sleep	TIMER SLEEP Sleep / Timer		
(O)	MEDIA DISPLAY Display / Media		
O/World	LIST SMART Smart / List		
[≡x]	PROGRAM TV/ RADIO TV/Radio /		
[≡]	GOTO TEXT Text / Goto		