Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	Up	Up
i	Info / Angle	Return	Back / Return
Input Select	AV / Input / RDS	Left	Left
Picture Size	Picture / Format	Enter / CH List	OK
1	1	Enter / CH List	Smart / List
2	2	Right	Right
3	3	Mute	Mute / Dimmer
4	4	Down	Down
5	5	Subtitle	Subtitle / EQ
6	6	Vol +	Vol +
7	7	Freeze	Pause / Step / Freeze
8	8	P +	CH+ / Page+
9	9	Vol -	Vol -
Audio I / II	Audio / Lang I/II	P <-> P	Fav / Marker / PC
0	0	P -	CH- / Page-
Guide (EPG)	Guide / EPG / -/--	Text	Text / Goto
Menu	Menu / Home	[≡?]	Display / Media

Original	Substitut	Original	Substitut
Size	Zoom / Size		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		