Original		Substitut	
	Power		Power
	Sleep / Timer	PROG SLEEP	Sleep
	Sleep / Timer	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
P↔P/	P↔P	RETURN BACK	Back
P↔P/	P↔P	FAV PRE-CH	Pre Ch

Original		Substitut	
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
P+	Up / P+		Up
P+	Up / P+	+ CH	Ch +
P−	Down / P-		Down
P−	Down / P-	CH −	Ch -
	Right / Vol +		Right
	Right / Vol +	+ VOL	Vol +
	Left / Vol -		Left
	Left / Vol -	VOL −	Vol -
ENTER	Enter	OK	Ok
INPUT SELECT	Input Select	TIMER AV	AV
	Text / Mix	REPEAT TEXT	Text
NORMAL	Normal	HOME SMART	Smart
SKIP	Skip	APP MEDIA	Media
AUDIO 1/2	Audio 1/2	SOUND DUAL	Dual
STATUS/	Status	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
	Red	A	Red

Original		Substitut	
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
PICTURE SIZE	Picture Size	ZOOM	Eject

Original	Substitut