Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	Audio I/II	Dual
i	Info	[≡?]	Options
Input Select	AV	[≡◆]	3D
Picture Size	Format	Menu	Menu
1	1	[≡]	Text
2	2	P+	Ch +
3	3	Up	Up
4	4	P-	Ch -
5	5	Down	Down
6	6	Vol +	Vol +
7	7	Right	Right
8	8	Vol -	Vol -
9	9	Left	Left
0	0	Enter/CH List	Ok
Timer	SHIFT + TIMER AV Shift + AV	Exit	Exit
Mute	Mute	Freeze / [≡+]	Pre Ch
[≡o] [≡o]/P↔P	Back	Red	Red

Original	Substitut	Original	Substitut
Green	B Green		
Yellow	C Yellow		
Blue	D Blue		