Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	7	7
Info	Info / Angle	8	8
Mute	Mute / Dimmer	9	9
I - II	Audio / Lang I/II	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Fav	Fav / Marker / PC	-/-- / Exit	Shift + Guide / EPG / -/--
AV / Source	AV / Input / RDS	-/-- / Exit	Exit / Cancel / Clear
TV / DTV	TV/Radio /	0	0
1	1	M	Menu / Home
2	2	Blue	Blue / Prime Video / Random
3	3	Up	Up
Red / Page+	Red / Netflix / Search	Left	Left
Red / Page+	Shift + CH+ /	OK / Select	OK
4	4	Right	Right
5	5	Down	Down
6	6	P+	CH+ / Page+
Green / Page-	Shift + CH- /	P-	CH- / Page-
Green / Page-	Green / APP / Repeat	V-	Vol -

Original		Substitut	
	V+	VOL	Vol +
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	LIB	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	Time	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
PIP-	PIP-	PRESET-	I<< / Preset-
PIP+	PIP+	PRESET+	>>I / Preset+
P<P SWAP	P<P / Swap	RETURN BACK	Back / Return
PP	PP	SURROUND	Eject / Surround
	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
	Subpage	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
	Hold	SHIFT + HOLD	Shift + Stop /
	Cancel	SHIFT + CLEAR EXIT CANCEL	Shift + Exit / Cancel / Clear

Original		Substitut	
WIDE	Size / Wide	SIZE ZOOM	Zoom / Size
SOURCE	Reveal / PIP	SHIFT + RDS AV INPUT	Shift + AV / Input / RDS
GUIDE	Index / Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Mix / PIP	FORMAT PICTURE	Picture / Format