Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	Blue	Blue / Prime Video / Random
Mute	Mute / Dimmer	TTX	Text / Goto
1	1	Timer	Sleep / Timer
2	2	TVG	Guide / EPG / -/--
3	3	Info	Info / Angle
4	4	List	Smart / List
5	5	FAV	Fav / Marker / PC
6	6	Home	Menu / Home
7	7	Sub-T	Subtitle / EQ
8	8	Audio	Audio / Lang I/II
9	9	X	Exit / Cancel / Clear
TV / Radio	TV/Radio /	Up / CH+	Up
0	0	Up / CH+	CH+ / Page+
Recall	Back / Return	Left / Vol -	Vol -
Red	Red / Netflix / Search	Left / Vol -	Left
Green	Green / APP / Repeat	OK	OK
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	Right / Vol +	Right

Original	Substitut	Original	Substitut
Right / Vol +	Vol +	Zoom	Zoom / Size
Rec	Rec / Rec Mode		
Down / CH-	Down		
Down / CH-	CH- / Page-		
Media	Display / Media		
Play / Pause	Play / Slow		
Play / Pause	Pause / Step / Freeze		
Stop	Stop / Hold		
Device	D. Menu / Top		
V-Format	Picture / Format		
<<	<< / Tune-		
>>	>> / Tune+		
I <<	I << / Preset-		
>>I	>>I / Preset+		
Goto	Shift + Text /		
A-B	Shift + Yellow / YouTube /		
Repeat	Shift + Green / APP / Repeat		