Original		Substitut	
	Power		Power
TV/TEXT	Tv/ Text	REPEAT TEXT	Text
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
INPUT SELECT AV	AV/ I nput Sel ec	TIMER AV	AV
-/--	- / - -	-/-- GUIDE	Gui de
VOLUME +	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
TRACKING/V-LOCK +	Tracki ng/ V- Lock+	+ CH	Ch +

Original		Substitut	
	Tracki ng/ V- Lock-	CH −	Ch -
	Red	A	Red
+ DATE	Gr een	B	Gr een
+ ON	Yel l ow	C	Yel l ow
+ OFF	Bl ue	D	Bl ue
	Pr og/ Check+	SHIFT + 1	Shi f t + 1
PROG./CHECK	Pr og/ Check-	SHIFT + 4	Shi f t + 4
+ DATE	Dat e+	SHIFT + 2	Shi f t + 2
DATE −	Dat e-	SHIFT + 5	Shi f t + 5
+ ON	On+	SHIFT + 3	Shi f t + 3
ON −	On-	SHIFT + 6	Shi f t + 6
+ OFF	Of f +	SHIFT + 9	Shi f t + 9
OFF −	Of f -	SHIFT + FAV PRE-CH	Shi f t + Pr e Ch

Original		Substitut	
	Power		Power
TV/TEXT	Tv/Text	REPEAT TEXT	Text
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-/--	-/--	-/-- GUIDE	Guide
INPUT SELECT AV	AV/Input Select	TIMER AV	AV
TRACKING/V-LOCK +	Tracking/V-Lock+	+ CH	Ch +
	Tracking/V-Lock-	CH −	Ch -
VOLUME +	Vol +	+ VOL	Vol +

Original		Substitut	
	Vol -	VOL −	Vol -
REPLAY	Replay	SETTINGS OPT	Options
OSD/DISPLAY	OSD/Display	DISPLAY INFO	Info
SEARCH	Search	SEARCH TV/R	TV/R
SHOW VIEW	Showview	APP MEDIA	Media
DIRECT TV REC	Direct Tv Rec	HOME SMART	Smart
INDEX	I<< Index	I<<	I<<
INDEX >>I	Index >>I	>>I	>>I
REC	Rec	REC MODE	Rec
II/I▶	Pause/Step	II	Pause
	Play	PLAY MODE ▶	Play
	Stop	■	Stop
	>>	>>	>>
	<<	<<	<<
OK	OK	OK	Ok
	Up	▲	Up
	Down	▼	Down

Original	Substitut	Original	Substitut
Right	Right	AV Link	Yellow
Left	Left	Tv Aspect	3D
Menu	Menu	Nothing 1	Dual
Exit	Exit	Nothing 2	Subt
Prog+/ Red	SHIFT + 1 Shift + 1	Nothing 3	Blue
Prog-	SHIFT + 4 Shift + 4		
Date+/ Green	SHIFT + 2 Shift + 2		
Date-	SHIFT + 5 Shift + 5		
On+/ Yellow	SHIFT + 3 Shift + 3		
On-	SHIFT + 6 Shift + 6		
Off+/ Blue	SHIFT + 9 Shift + 9		
Off-	SHIFT + PRE-CH Shift + Pre Ch		
Prog/ Check	A Red		
Cancel	BACK Back		
Timer Rec	FORMAT Format		
Reset	PRE-CH Pre Ch		
VPS/ PDC	B Green		