Original		Substitut	
	Power		Power
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
GUIDE	Guide	GUIDE	Guide
TV	Input Tv	SEARCH TV/R	TV/R
AV	Input AV	TIMER AV	AV
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
i	i	DISPLAY INFO	Info
OPTION	Option	SETTINGS OPT	Options
BACK/ RETURN	Return/Back	RETURN BACK	Back
NETFLIX	Netflix	APP MEDIA	Media
HOME	Home	HOME SMART	Smart
APPS	APPS	SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media
ASPECT	[+]/Aspect	ECO 3D	3D

Original		Substitut	
STTL	[≡♦]/STTL	AD SUBT	Subt
TEXT	[≡]/Text	REPEAT TEXT	Text
MUTE	Mute	MUTE	Mute
^	CH+	+ CH	Ch +
v	CH-	CH −	Ch -
+	Vol+	+ VOL	Vol +
−	Vol-	VOL −	Vol -
OK	OK	OK	Ok
△	Up	▲	Up
▽	Down	▼	Down
▷	Right	▶	Right
◁	Left	◀	Left
? eHELP	?/Help	SOUND DUAL	Dual
	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch
1	1	1	1
2 abc	2	2	2
3 def	3	3	3

Original		Substitut		Original	Substitut
4 ghi	4	4	4		
5 jkl	5	5	5		
6 mno	6	6	6		
7 pqrs	7	7	7		
8 tuv	8	8	8		
9 wxyz	9	9	9		
0	0	0	0		
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play		
II	Pause	II	Pause		
■	Stop	■	Stop		
●	Rec	REC MODE ●	Rec		
▶▶	>>	≫	>>		
◀◀	<<	≪	<<		
▶▶I	>>I	≫I	>>I		
I◀◀	I<<	I≪	I<<		