Original		Substitut	
	Power		Power
OFF TIMER	Off Timer	PROG SLEEP	Sleep
INP TV	Input Tv	SEARCH TV/R	TV/R
PUT AV	Input AV	TIMER AV	AV
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
ASPECT	[+]/Aspect	ECO 3D	3D
N	N	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
SURROUND	(<>)/Surround	HOME SMART	Smart
i	i	DISPLAY INFO	Info
EXIT	X/Exit	CLEAR EXIT	Exit
USB PLAYBACK	USB Playback	APP MEDIA	Media
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
OPTION	Option	SETTINGS OPT	Options
BACK/ RETURN	Back/Return	RETURN BACK	Back
	Up		Up
	Down		Down

Original		Substitut	
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
TEXT	[≡]/Text	REPEAT TEXT	Text
STTL	[≡♦]/STTL	AD SUBT	Subt
INDEX	[≡i]/Index	DISC NAV LIST	List
HOLD	[≡+]/Hold	PICTURE FORMAT	Format
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6

Original		Substitut	
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
LAST VIEW	Last View	FAV PRE-CH	Pre Ch
	CH+	+ CH	Ch +
	CH-	CH −	Ch -
+	Vol +	+ VOL	Vol +
−	Vol -	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
	Power (Down)	SHIFT +	Shift + Power
RAMME	Programme Up	SHIFT + + CH	Shift + Ch +
PROGR	Programme	SHIFT + CH −	Shift + Ch -
	<<		<<
	>>		>>
	I <<		I <<
	>>I		>>I

Original		Substitut	
	Play	PLAY MODE	Play
	Stop		Stop
	Pause/Step		Pause
REC	Rec	REC MODE	Rec