Mandis shop

Panasonic N2QAYZ000004

Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	9	9
Power Tv	Shift + Power	Vol +	Vol +
Vol + Tv	Shift + Vol +	Cancel	Exit / Cancel / Clear
DVD	Shift + 2	0	0
TV/AV Tv	TV/Radio /	+10/-/--	Guide / EPG / -/--
Vol - Tv	Shift + Vol -	Vol -	Vol -
Tuner/Band	Shift + 6	▼	Shift + Down
1	1	I << Skip	I << / Preset-
2	2	▲	Shift + Up
3	3	Skip >>I	>>I / Preset+
Ext-In	Eject / Surround	<< Slow/Search	<< / Tune-
4	4	Slow/Search >>	>> / Tune+
5	5	Stop	Stop / Hold
6	6	Pause	Pause / Step / Freeze
FL Display	Display / Media	Play	Play / Slow
7	7	Top Menu/Direct Navigator	D.Menu / Top
8	8	Up	Up

Original	Substitut	Original	Substitut
Menu/Play List	Menu / Home		
Left	Left		
Enter	OK		
Right	Right		
Functions	Setup / OPT /		
Down	Down		
Return	Back / Return		
Subwoofer	Sound / Title		
SFC	Text / Goto		
-H.BASS/-C.Focus	Shift + Sound / Title		
Dolby/PL II	Audio / Lang I/II		
Sleep/-Setup	Sleep / Timer		
CH Select/-Tes	Smart / List		
Play Mode	Shift + Play /		
Muting	Mute / Dimmer		