Original		Substitut		Original		Substitut	
	Power		Power	F.P.	[≡◆] / F. P.	SIZE ZOOM	Zoom / Size
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer	INDEX	[≡i] / Index	SHIFT + SLOW	Shift + Play /
DIRECT TV REC	Direct Tv Rec	LIST SMART	Smart / List	HOLD	[≡+] / Hold	SHIFT + HOLD	Shift + Stop /
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--	1	1	TV 1	1
	Up		Up	2	2	DVD 2	2
TV/AV	Tv/AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS	3	3	CD - STB 3	3
	Left		Left	4	4	VIDEO 4	4
OK	OK	OK	OK	5	5	TAPE 5	5
	Right		Right	6	6	TUNER 6	6
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home	7	7	AUX - HDD 7	7
	Down		Down	8	8	USB 8	8
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear	9	9	BLUETOOTH 9	9
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search	C	C	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat	0 VCR	0/ VCR	HDMI - SAT 0	0
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat	i	i	ANGLE INFO	Info / Angle
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random	^	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
TEXT	[≡] / Text	GOTO TEXT	Text / Goto	+	Vol +	+ VOL	Vol +

Original	Substitut	Original	Substitut
CH-	CH- / Page-		
Vol -	Vol -		
[+]/Aspect	Picture / Format		
N	Setup / OPT /		
Power VCR	Shift + Power		
Rec VCR	Rec / Rec Mode		
Programme Down	Shift + CH- /		
Programme Up	Shift + CH+ /		
<< VCR	<< / Tune-		
>> VCR	>> / Tune+		
Stop VCR	Stop / Hold		
Pause/Step VCR	Pause / Step / Freeze		
Play VCR	Play / Slow		

Original	Substitut	Original	Substitut
Power DVD	Power		
Rec DVD	Rec / Rec Mode		
Programme Down	CH- / Page-		
Programme Up	CH+ / Page+		
I << DVD	I << / Preset-		
>>I DVD	>>I / Preset+		
Stop DVD	Stop / Hold		
Pause/Step DVD	Pause / Step / Freeze		
Play DVD	Play / Slow		