Original		Substitut	
	Power		Power
	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power
VOL	Vol + Tv	VOL	Vol +
CH	CH+ Tv	SHIFT + CH PAGE	Shift + CH+ /
DRIVE SELECT	Select Drive	LIST SMART	Smart / List
AV	AV Tv	SHIFT + RDS AV INPUT	Shift + AV / Input / RDS
VOL	Vol - Tv	VOL	Vol -
CH	CH- Tv	SHIFT + CH PAGE	Shift + CH- /
1	1	TV 1	1
2abc	2	DVD 2	2
3def	3	CD - STB 3	3
PAGE CH	CH/Page+	CH PAGE	CH+ / Page+
4ghi	4	VIDEO 4	4
5jkl	5	TAPE 5	5
6mno	6	TUNER 6	6
CH	CH/Page-	CH PAGE	CH- / Page-
7pqrs	7	AUX - HDD 7	7

Original		Substitut	
8tuv	8	USB 8	8
9wxyz	9	BLUETOOTH 9	9
VIERA CAST	Cast Vieta	SHIFT + MEDIA DISPLAY	Shift + Display / Media
DEL	Del	SHIFT + CLEAR EXIT CANCEL	Shift + Exit / Cancel / Clear
DEL	Del	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
0	0	HDMI - SAT 0	0
INPUT SELECT	Input Select	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
PROG/CHECK	Prog/Check	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
SKIP	I<< Skip	PRESET-	I<< / Preset-
SKIP	Skip >>I	PRESET+	>>I / Preset+
SLOW/S	<< Slow/Search	TUNE-	<< / Tune-
/SEARCH	Slow/Search >>	TUNE+	>> / Tune+
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
PAUSE	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
PLAY/x13	Play/x1.3	SLOW	Play / Slow
STATUS	i/Status	ANGLE INFO	Info / Angle
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--

Original		Substitut	
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
DIRECT NAVIGATOR	Direct Navigator	SHIFT + LIST SMART	Shift + Smart / List
DIRECT NAVIGATOR	Direct Navigator	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
◁ I / Left			Left
OK	OK	OK	OK
	Up		Up
	Right / I I >		Right
FUNCTION MENU	Function Menu	HOME MENU	Menu / Home
OPTION	Option	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Down		Down
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
TIME SLIP	Green/Time Slip	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
CREATE CHAPTER	Yellow/Create Chapter	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
MANUAL SKIP	Blue/Manual Skip	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
REC MODE	Rec Mode	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec / Rec Mode

Original		Substitut	
EXT LINK	Ext Link	SURROUND	Eject / Surround
DIRECT TV REC	Direct Tv Rec	FORMAT PICTURE	Picture / Format
TEXT	[≡] / Text	GOTO TEXT	Text / Goto
STTL	[≡◆] / STTL	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media