Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	I << / <<	<< / Tune-
TV	1	I << / <<	I << / Preset-
VCR	4	>> / >>I	>> / Tune+
DVD	2	>> / >>I	>>I / Preset+
MD	7	Stop	Stop / Hold
TUNER / Band	6	Play	Play / Slow
TAPE	5	Level	Green / APP / Repeat
CD	3	-	Yellow / YouTube / Repeat
Top Menu	D. Menu / Top	+	Blue / Prime Video / Random
Up	Up	Sound Mode	Sound / Title
Menu	Menu / Home	SFC	Audio / Lang I/II
Left	Left	Test	Text / Goto
Enter	OK	Muting	Mute / Dimmer
Right	Right	Volume-	Vol -
Display	Display / Media	Volume+	Vol +
Down	Down		
Return	Back / Return		

Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	Enter	OK
DVD	Smart / List	Right	Right
1	1	Display	Display / Media
2	2	Down	Down
3	3	Return	Back / Return
4	4	I<< / <<	<< / Tune-
5	5	I<< / <<	I<< / Preset-
6	6	>> / >>I	>> / Tune+
-/--/+10	Guide / EPG / -/--	>> / >>I	>>I / Preset+
7	7	Stop	Stop / Hold
8	8	Play	Play / Slow
9	9	Muting	Mute / Dimmer
0	0	Volume-	Vol -
Top Menu	D. Menu / Top	Volume+	Vol +
Up	Up		
Menu	Menu / Home		
Left	Left		

Original	Substitut
Power Tuner - Band	Power
Play	Play / Slow
Stop	Stop / Hold
I <<< / <<	<< / Tune-
>>> / >>I	>> / Tune+
I <<< / <<	I << / Preset -
>>> / >>I	>>I / Preset +
Direct Tuning Tuner - Band	TV/ Radio /
Tuner - Band	Smart / List
MD	Display / Media
1 Tuner - Band	1
2 Tuner - Band	2
3 Tuner - Band	3
4 Tuner - Band	4
5 Tuner - Band	5
6 Tuner - Band	6
7 Tuner - Band	7

Original	Substitut
8 Tuner - Band	8
9 Tuner - Band	9
+10/ - / - -	Guide / EPG / - / - -
0 Tuner - Band	0
Power MD	Shift + Power
Play MD	Shift + Play /
Stop MD	Shift + Stop /
I <<< / << MD	Shift + << /
>>> / >>I MD	Shift + >> /
I <<< / << MD	Shift + I << / Preset -
>>> / >>I MD	Shift + >>I / Preset +
1 MD	Shift + 1
2 MD	Shift + 2
3 MD	Shift + 3
4 MD	Shift + 4
5 MD	Shift + 5
6 MD	Shift + 6

Original	Substitut	Original	Substitut
7 MD	SHIFT + 7 (AUX - HDD)		
8 MD	SHIFT + 8 (USB)		
9 MD	SHIFT + 9 (BLUETOOTH)		
+10/ - / - - MD	SHIFT + GUIDE EPG (-/--)		
0 MD	SHIFT + 0 (HDMI - SAT)		

Shift + 7

Shift + 8

Shift + 9

Shift + Guide / EPG / -/--

Shift + 0