Original		Substitut	
	Power		Power
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
HOME	Home	HOME SMART	Smart
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
BACK	Back	RETURN BACK	Back
OPTIONS	Options	SETTINGS OPT	Options
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	>>		>>
	<<		<<
	Eject	ZOOM	Eject

Original		Substitut	
	I <		I <<
	>I		>>I
PAUSE LIVE TV	Play	PLAY MODE	Play
PAUSE LIVE TV	Pause Live Tv		Pause
	Rec	REC MODE	Rec
	Stop		Stop
TV VOL	Tv Vol +	VOL	Vol +
TV VOL	Tv Vol -	VOL	Vol -
GUIDE PLUS+ TIMER	Timer/Guide	GUIDE	Guide
P	P+	CH	Ch +
P	P-	CH	Ch -
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6

Original		Substitut	
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
LIVE TV	Live Tv	REPEAT TEXT	Text
ZOOM	Zoom	SHIFT +	ZOOM Shift + Eject
USB	USB	TIMER AV	AV
DISC MENU	Disc Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu

Original	Substitut