Mandis shop

# Philips 996510067904

| Original | | Substitut | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| HDMI ARC | HDMI ARC | 1 | 1 |
| Bluetooth | Bluetooth | 3 | 3 |
| AUX/ AUDIO IN | AUX/Audio In | 4 | 4 |
| USB | USB | 2 | 2 |
| COAX/ OPTICAL | Coax/Optical | 5 | 5 |
| | I< | | I<< |
| | Play | PLAY MODE | Play |
| | Pause | | Pause |
| | >I | | >>I |
| BASS + | Bass+ | | Up |
| BASS − | Bass- | | Down |
| VOLUME + | Vol+ | VOL + | Vol + |
| VOLUME − | Vol- | VOL − | Vol - |
| TREBLE + | Treble+ | CH + | Ch + |
| TREBLE − | Treble- | CH − | Ch - |
| | Mute | MUTE | Mute |

| Original | | Substitut | |
|---|---|---|---|
| SOUND | Sound | SOUND DUAL | Dual |
| SURR | Surr | AD SUBT | Subt |
| DIM | DIM | HOME SMART | Smart |
| NIGHT MODE | Night Mode | APP MEDIA | Media |

https://mandos-a-distancia.es/ca/Philips/1055662-78248-comandament-de-substitucio-per-Philips-Soundstage-996510067904.html