| Original | | Substitut | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| MENU | Home/Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| FORMAT | [<>]/Format | SHIFT + FORMAT PICTURE | Shift + Picture / Format |
| INCR.SURR | [[ ]]/Incr. Sur | SURROUND | Eject / Surround |
| MHEG TELETEXT | Teletext/MHEG | GOTO TEXT | Text / Goto |
| SOURCE | Source | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| DEMO | Red/Demo | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| | Green | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| SUBTITLE | Yellow/Subtitl | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ |
| SUBTITLE | Yellow/Subtitl | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| AD | Blue/AD | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| AD | Blue/AD | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| GUIDE | [III]/Guide | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| OPTIONS | [≡]/Options | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| | Up | | Up |
| | Left | | Left |
| OK | OK | OK | OK |

| Original | | Substitut | |
|---|---|---|---|
| | Right | | Right |
| BACK P/P | Back/P/P | RETURN BACK | Back / Return |
| | Down | | Down |
| INFO | [i]/Info | ANGLE INFO | Info / Angle |
| + | Vol + | + VOL | Vol + |
| + P | P+ | + CH PAGE | CH+ / Page+ |
| − | Vol - | VOL − | Vol - |
| | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| P − | P- | CH PAGE − | CH- / Page- |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD-STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX-HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |

| Original | | Substitut | |
|---|---|---|---|
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| ♪ SOUND | ♪/Sound | TITLE SOUND | Sound / Title |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| PICTURE | [ ]/Picture | FORMAT PICTURE | Picture / Format |

| Original | Substitut |
|---|---|