Mandis shop

Philips HY287C1762460

Original		Substitut	
	Power		Power
CD	CD	1	1
PAIRING	Blutooth/Pairing	2	2
FM	FM	3	3
AUDIO IN / USB	USB/Audio In	4	4
	I<<		I<<
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	>>I		>>I
	Stop		Stop
	><	-/-- GUIDE	Guide
	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch
ALBUM/PRESET	Album/Preset	CH +	Ch +
ALBUM/PRESET	Album/Preset	CH −	Ch -
+	Vol+	VOL +	Vol +
−	Vol-	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute

Original		Substitut	
SOUND	Sound	SOUND DUAL	Dual
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
PROG	Prog	PROG SLEEP	Sleep
SLEEP / TIMER	Sleep/Timer	TIMER AV	AV
CLOCK / SCAN	Clock/Scan	APP MEDIA	Media

https://mandos-a-distancia.es/ca/Philips/1056211-65905-comandament-de-substitucio-per-Philips-HY287C1762460-996580006864.html