Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	Right	Right
EPG	Guide	Left	Left
Teletext	Text	OK	Ok
[ ]/Film	Format	Vol +	Vol +
[■]	3D	Vol -	Vol -
Timer	SHIFT + TIMER AV Shift + AV	Music/Movie/Theme Tv	Smart
AV	AV	PR+	Ch +
Red	Red	PR-	Ch -
Green	Green	1	1
Yellow	Yellow	2	2
Blue	Blue	3	3
Menu/Home/Exi	Menu	4	4
Options	Options	5	5
Back	Back	6	6
[i]/Info	Info	7	7
Up	Up	8	8
Down	Down	9	9

Original	Substitut	Original	Substitut
0	0		
Cancel / MHEG	Exit		
Mute	Mute		