Original		Substitut	
	Power Tv		Power
	Av Tv	TIMER AV	AV
MENU	Menu Tv	TOP MENU MENU	Menu
	Up Tv		Up
	Down Tv		Down
	Left Tv		Left
	Right Tv		Right
OK	Ok Tv	OK	Ok
INFO	Info Tv	DISPLAY INFO	Info
EXIT	Exit Tv	CLEAR EXIT	Exit
	Red Tv	A	Red
	Green Tv	B	Green
	Yellow Tv	C	Yellow
	Blue Tv	D	Blue
+ VOL	Vol + Tv	+ VOL	Vol +
VOL −	Vol - Tv	VOL −	Vol -
	Mute Tv	MUTE	Mute

Original		Substitut	
P•P	Back Tv	RETURN BACK	Back
+ CH	Ch+ Tv	+ CH	Ch +
CH −	Ch- Tv	CH −	Ch -
▼P[≡]	▼P[≡] Tv		I <<
▲P[ ]	▲P[ ] Tv		>>I
	<< Tv		<<
	>> Tv		>>
	Stop Tv		Stop
	Play Tv	PLAY MODE	Play
1	1 Tv	1	1
2	2 Tv	2	2
3	3 Tv	3	3
4	4 Tv	4	4
5	5 Tv	5	5
6	6 Tv	6	6
7	7 Tv	7	7
8	8 Tv	8	8

Original		Substitut	
9	9 Tv	9	9
0	0 Tv	0	0
* TXT	Text Tv	REPEAT TEXT	Text
# HELP	#Help Tv	FAV PRE-CH	Pre Ch
▼P [≡]	▼P [≡] Tv2	SHIFT + I<<	Shift + I<<
▲P [ ]	▲P [ ] Tv2	SHIFT + >>I	Shift + >>I
●	Rec Tv2	SHIFT + REC MODE ●	Shift + Rec
▶	Play Tv2	SHIFT + PLAY MODE ▶	Shift + Play
AV	Av Tv2	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
<<	<< Tv2	SHIFT + <<	Shift + <<
>>	>> Tv2	SHIFT + >>	Shift + >>
⏻	Power Tv2	SHIFT + ⏻	Shift + Power
GUIDE	Guide Tv2	SHIFT + -/-- GUIDE	Shift + Guide
MENU	Menu Tv2	SHIFT + TOP MENU MENU	Shift + Menu
▲	Up Tv2	SHIFT + ▲	Shift + Up
◀	Left Tv2	SHIFT + ◀	Shift + Left
▶	Right Tv2	SHIFT + ▶	Shift + Right

Original		Substitut	
▼	Down Tv2	SHIFT + ▼	Shift + Down
OK	Ok Tv2	SHIFT + OK	Shift + Ok
INFO	Info Tv2	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
●	Green Tv2	SHIFT + B	Shift + Green
●	Red Tv2	SHIFT + A	Shift + Red
EXIT	Exit Tv2	SHIFT + CLEAR EXIT	Shift + Exit
●	Yellow Tv2	SHIFT + C	Shift + Yellow
●	Blue Tv2	SHIFT + D	Shift + Blue
P<P	Back Tv2	SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back
+ CH	Ch+ Tv2	SHIFT + + CH	Shift + Ch +
CH −	Ch- Tv2	SHIFT + CH −	Shift + Ch -
■	Stop Tv2	SHIFT + ■	Shift + Stop
⏸	Pause Tv2	SHIFT + ⏸	Shift + Pause
1	1 Tv2	SHIFT + 1	Shift + 1
2	2 Tv2	SHIFT + 2	Shift + 2
3	3 Tv2	SHIFT + 3	Shift + 3
4	4 Tv2	SHIFT + 4	Shift + 4

Original		Substitut		Original	
5	5 Tv2	SHIFT + 5	Shift + 5		
6	6 Tv2	SHIFT + 6	Shift + 6		
7	7 Tv2	SHIFT + 7	Shift + 7		
8	8 Tv2	SHIFT + 8	Shift + 8		
9	9 Tv2	SHIFT + 9	Shift + 9		
0	0 Tv2	SHIFT + 0	Shift + 0		
* TXT	Text Tv2	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text		
# HELP	#Help Tv2	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch		

Original		Substitut	
Power DVD		Power	
AV DVD/DVR		AV	
Guide DVD/DVR		Guide	
Menu DVD/DVR		Menu	
Info DVD/DVR		Info	
Exit DVD/DVR		Exit	
Up DVD/DVR		Up	
Down DVD/DVR		Down	
Left DVD/DVR		Left	
Right DVD/DVR		Right	
Ok DVD/DVR		Ok	
Red DVD/DVR		Red	
Green DVD/DVR		Green	
Yellow		Yellow	
Blue DVD/DVR		Blue	
Vol + DVD/DVR		Vol +	
Vol - DVD/DVR		Vol -	

Original		Substitut	
Mute DVD/DVR		Mute	
Back DVD/DVR		Back	
Ch+ DVD/DVR		Ch +	
▼P[≡] DVD/DVR		I <<	
Ch- DVD/DVR		Ch -	
▲P[ ] DVD/DVR		>>I	
<< DVD/DVR		<<	
>> DVD/DVR		>>	
Play DVD/DVR		Play	
Pause DVD/DVR		Pause	
Stop DVD/DVR		Stop	
Rec DVD/DVR		Rec	
1 DVD/DVR		1	
2 DVD/DVR		2	
3 DVD/DVR		3	
4 DVD/DVR		4	
5 DVD/DVR		5	

Original		Substitut	
6	6 DVD/DVR	6	6
7	7 DVD/DVR	7	7
8	8 DVD/DVR	8	8
9	9 DVD/DVR	9	9
0	0 DVD/DVR	0	0
* TXT	Text DVD/DVR	REPEAT TEXT	Text
# HELP	#Help DVD/DVR	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Power DVR	SHIFT +	Shift + Power

Original	Substitut

Original		Substitut	
	Power		Power
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
GUIDE	Guide	GUIDE	Guide
AV	AV SAT/CABLE	TIMER AV	AV
	Up SAT/CABLE		Up
	Down		Down
	Left SAT/CABLE		Left
	Right		Right
OK	Ok SAT/CABLE	OK	Ok
INFO	Info SAT/CABLE	DISPLAY INFO	Info
EXIT	Exit SAT/CABLE	CLEAR EXIT	Exit
	Red SAT/CABLE	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow SAT/CABLE	C	Yellow
	Blue SAT/CABLE	D	Blue
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
VOL −	Vol - SAT/CABLE	VOL −	Vol -

Original		Substitut	
	Mute	MUTE	Mute
P<P	Back	RETURN BACK	Back
CH +	Ch+ SAT/CABLE	CH +	Ch +
CH −	Ch- SAT/CABLE	CH −	Ch -
	<< SAT/CABLE		<<
	>> SAT/CABLE		>>
	Stop SAT/CABLE		Stop
	Rec SAT/CABLE	REC MODE	Rec
	Play SAT/CABLE	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
1	1 SAT/CABLE	1	1
2	2 SAT/CABLE	2	2
3	3 SAT/CABLE	3	3
4	4 SAT/CABLE	4	4
5	5 SAT/CABLE	5	5
6	6 SAT/CABLE	6	6
7	7 SAT/CABLE	7	7

Original		Substitut		Original	Substitut
8	8 SAT/ CABLE	8	8		
9	9 SAT/ CABLE	9	9		
0	0 SAT/ CABLE	0	0		
# HELP	#Help	FAV PRE-CH	Pre Ch		
* TXT	Text SAT/ CABLE	REPEAT TEXT	Text		

Original	Substitut	Original	Substitut
Power DVBT	Power	Ch+ DVBT	Ch +
Gui de DVBT	Gui de	Ch- DVBT	Ch -
Menu DVBT	Menu	Pause DVBT	Pause
Up DVBT	Up	1 DVBT	1
Down DVBT	Down	2 DVBT	2
Left DVBT	Left	3 DVBT	3
Ri ght DVBT	Ri ght	4 DVBT	4
Ok DVBT	Ok	5 DVBT	5
I nfo DVBT	I nfo	6 DVBT	6
Red DVBT	Red	7 DVBT	7
Green DVBT	Green	8 DVBT	8
Yel l ow DVBT	Yel l ow	9 DVBT	9
Bl ue DVBT	Bl ue	0 DVBT	0
Vol + DVBT	Vol +	Power VCR	Shi f t + Power
Vol - DVBT	Vol -	Av VCR	AV
Mut e DVBT	Mut e	<< VCR	<<
Back DVBT	Back	St op VCR	St op

Original		Substitut	
	>> VCR		>>
	Play VCR	PLAY MODE	Play
	Rec VCR	REC MODE	Rec
	Pause VCR	SHIFT +	Shift + Pause
GUIDE	Guide VCR	SHIFT + GUIDE	Shift + Guide
MENU	Menu VCR	SHIFT + TOP MENU MENU	Shift + Menu
	Up VCR	SHIFT +	Shift + Up
	Down VCR	SHIFT +	Shift + Down
	Left VCR	SHIFT +	Shift + Left
	Right VCR	SHIFT +	Shift + Right
OK	Ok VCR	SHIFT + OK	Shift + Ok
INFO	Info VCR	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
EXIT	Exit VCR	CLEAR EXIT	Exit
	Red VCR	SHIFT + A	Shift + Red
	Green VCR	SHIFT + B	Shift + Green
	Yellow VCR	SHIFT + C	Shift + Yellow
	Blue VCR	SHIFT + D	Shift + Blue

Original		Substitut	
P-P	Back VCR	SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back
+ CH	Ch+ VCR	SHIFT + + CH	Shift + Ch +
CH −	Ch- VCR	SHIFT + CH −	Shift + Ch -
1	1 VCR	SHIFT + 1	Shift + 1
2	2 VCR	SHIFT + 2	Shift + 2
3	3 VCR	SHIFT + 3	Shift + 3
4	4 VCR	SHIFT + 4	Shift + 4
5	5 VCR	SHIFT + 5	Shift + 5
6	6 VCR	SHIFT + 6	Shift + 6
7	7 VCR	SHIFT + 7	Shift + 7
8	8 VCR	SHIFT + 8	Shift + 8
9	9 VCR	SHIFT + 9	Shift + 9
0	0 VCR	SHIFT + 0	Shift + 0
* TXT	Text VCR	REPEAT TEXT	Text
# HELP	#Help VCR	FAV PRE-CH	Pre Ch