Mandis shop

Philips 996510020681

Original	Substitut
Power	Power
Eject	Eject
Disc Menu	D. Menu
Setup	Options
Up	Up
Down	Down
Right	Right
>>	>>
Left	Left
<<	<<
OK	Ok
Back	Back
Info	Info
I<	I<<
Play / Pause	Play
Play / Pause	Pause
>I	>>I

Original	Substitut
Mute	Mute
Stop	Stop
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
Subtitle	Subt
Audio	Dual
Zoom	Shift + Eject
Repeat	Text
Repeat A-B	Shift + Text

https://mandisdistribucion.com/Philips/1664-827-control-de-substitucion-Philips-996510020681.htm