Mandis shop

Philips SOUNDBAR SPEAKER

Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	Auto Vol	Sleep
ARC/HDMI	List	Dim	Subt
HDMI 1	Exit	Night Mode	Format
HDMI 2	Menu	Vol+	Vol +
Bluetooth	Ok	Vol-	Vol -
Optical	Up	Audio Sync +	Ch +
Aux	Down	Audio Sync -	Ch -
Audio In	Left	Treble+	2
Coax	Right	Treble-	1
USB	AV	Bass-	4
Mute	Mute	Bass	5
Back	Back		
Sound	Dual		
Surr	Options		
Play/Pause	Play		
I<	I<<		
>I	>>I		

https://mandos-a-distancia.es/ca/Philips/1058910-23973-comandament-de-substitucio-per-Philips-Soundbar-Speaker-996510060922.html